



WIMPEL

met dwarsstokje en lus



Koord buitenom

Rijg het bestaande touw door het gat van de zwarte knop en knoop de wimpel daar aan vast.



Inwendig koord

Maak uw kastje open of pak de slingervan uw RVS liersysteem en laat uw touw naar beneden zakken. Knoop de wimpel aan het uiteinde van het touw (waar ook het gewicht aan hangt) en hijs de wimpel omhoog.



WIMPEL

lus - koord



Koord buitenom

Vlag en wimpel worden op dezelfde manier gehesen.

Maak het masttouw los van uw kikker en knoop 1 zijde van het touw aan de bovenzijde van de wimpel en de andere zijde van het touw aan de onderzijde van uw wimpel.

Hijs de wimpel in top en knoop uw touw weer vast om de kikker



Inwendig koord

Maak uw kastje open of pak de slinger van uw RVS liersysteem en laat uw touw naar beneden zakken. Knoop de bovenzijde van uw wimpel aan het uiteinde van het touw. Maak het gewicht vast aan de onderzijde van uw wimpel en hijs de wimpel omhoog.

